

PARTICULARITES PROPRE A CETTE MACHINE

①

EN MODE AUTOMATIQUE: (CONTINU, SEQUENTIEL, IMD, RAPIDE)

IL EST NECESSAIRE DE DECLARER L'OUTIL EN BROCHE: M80 T XX [LF] [DCY]

(XX = n° de l'outil)

OU M80 [LF] [DCY] S'IL N'Y A PAS D'OUTIL EN BROCHE

(arrêt du clignotement de la lampe bleue: initialisation)

②

POUR PASSER EN MODE MANUEL: APPUYER SUR LA TOUCHE [MANUEL]

PUIS SUR LE BOUTON JAUNE [INTERVENTION]

TOURNER LA CLE [ACCES PUPITRE] A DROITE

(arrêt du clignotement de la lampe bleue: initialisation)

POUR QUITTER LE MODE MANUEL, IL FAUT FAIRE L'INVERSE

TOURNER LA CLE [ACCES PUPITRE] A GAUCHE

APPUYER SUR LE BOUTON JAUNE [INTERVENTION]

CHANGER DE MODE.

③

LORSQUE LA LAMPE BLEUE (INITIALISATION) CLIGNOTE:

5 causes possibles sont à rechercher:

- on est dans un mode automatique et la console n'est pas poussée sur la butée de fin de course
repousser la console et appuyer sur le bouton bleu "initialisation"
- le mode [manuel] a été abandonné sans respecter la procédure:
reprendre le mode manuel et quitter en respectant la procédure comme indiqué plus haut
- la clé située sur le coté droit de la console n'est pas en position horizontale:
mettre la clé à l'horizontale et appuyer sur le bouton bleu "initialisation"
- l'outil en broche n'a pas été déclaré:
déclarer la présence ou l'absence d'outil en broche comme indiqué ci-dessus en 1.
- la mise en marche de la machine n'a pas été effectuée correctement
appuyer sur [arrêt d'urgence] et remettre la machine en marche.