

PARTICULARITES PROPRES A CETTE MACHINE

①

EXECUTION DES POM

- lors de l'exécution des POM, ne pas oublier d'initialiser le magasin par une impulsion à gauche du bouton N° 23, fiche D.

*(le magasin tourne et la case n°1 vient en face de la broche)
(un arrêt d'urgence fait perdre l'initialisation du magasin)*

②

EXECUTION D'UN PROGRAMME

- lors de l'exécution d'un programme, il est nécessaire de démarrer avec un outil en broche.

(ceci implique que la case correspondante du magasin soit placée en face de la broche et soit vide)

③

CHANGEMENT D'OUTIL EN IMD

- Il n'est pas possible de transférer un outil du magasin dans la broche si elle est vide.
- il est nécessaire pour que l'instruction Tx Dx M6 soit exécutée, qu'un outil soit en broche.

(en conséquence il ne peut s'agir d'un "montage d'outil" mais d'un "changement d'outil").

REMARQUES GENERALES

- 10- Ne lancez pas l'exécution de l'usinage sans l'autorisation du professeur.
- 11- maitrisez toujours les trajectoires de l'outil à l'aide du potentiomètre des avances.
- 12- N'éteignez pas la machine (ni aux pauses, ni à midi, ni en fin de séance)
- 13- Mais à chaque pause éteignez l'écran à l'aide du potentiomètre de luminosité.